



Ensamblar el tirador, haciendo coincidir la paleta con el centro del rotor del manijón. **El centro del rotor SIEMPRE debe estar en posición vertical para instalarlo correctamente.** Una vez vinculado, ubicar los tornillos y ajustar para fijar el conjunto.

